







ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de limpieza	02
Certificaciones	03




903394

Kit Visita



Argentina










CARACTERÍSTICAS

- o Conjunto integrado de protección ocular auditiva y respiratoria.
- Componentes de Kit:
- 900473 Protector Auditivo Quantum
- o 901798 Respirador N95 con válvula 1730
- 900558 Anteojo Eco Line Transparente HC

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- 1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
- 2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.













INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

- 1. Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006 Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
- 2. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo No modifique ni intente reparar este producto Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido) sólidos calientes riesgos eléctricos. radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico" conforme la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
- 3. 901383 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Cremallera 902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar 902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
- 4. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
- 5. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes.

CERTIFICACIONES

Según componentes del kit.



